

Monteringsanvisning Funkisglob

1. Sänk ned takkoppen genom att släppa på spårskruven i sidan på ställringen.
2. Häkta upphänget på lämplig takkrok.
3. Anslut till nätspänning 230 VAC via fjäderplintarna markerade nolla, jord och fas på den vänstra 3-poliga plinten. Dra lätt i respektive ledare för att tillse god kontaktering.
4. Anslut de två styrtrådarna till fjäderklämmorna på den högra 3-poliga plinten. Dra lätt i respektive ledare för att tillse god kontaktering.
5. Skjut upp takkoppen dikt mot taket och lås fast den med spårskruven i sidan på ställringen.
6. Lätta på fingermuttern som spänner fast överfallet.
7. Lyft upp globen och balansera den med en hand undertill med öppningen uppåt.
8. Med den andra handen lyfts och hålls överfallet, för samtidigt globen uppåt i en medurs spiralrörelse och trä på den via den smalare delen på glashållaren och sänk ned överfallet mot globen.
9. Lås fast överfallet mot globen med fingermuttern.